

Skötselanvisning för: Eradur ESD Massiv SL, Eradur ESD WB, Eradur ESD Resistent LM / SB.

Dessa elavledande epoxibeläggningar är gjorda för hårt slitage och tung belastning i krävande miljöer. För att bibehålla funktion och prestanda måste golvet hållas rent. Enbart speciella golvpolish får användas.

Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar, kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.

Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning. Detta är speciellt viktigt när trafiken är tung, eller miljön är våt, t ex i livsmedelsindustri. Beakta att detta är en högfunktionsprodukt, en fråga om säkerhet i och med dess elavledande förmåga.

ALLMÄNT

Varning! Vanlig golvpolish får ej användas på elavledande golv. Om polish används skall det vara en produkt speciellt avsedd för elavledande golv.

Daglig vård kan vara torr moppning etc. eller våt rengöring. Alkaliska rengöringsmedel (pH > 7) skall användas. Rengöringsmedlet får inte innehålla något som efterlämnar en film på ytan, t ex en polishtillsats för att höja glansen på golvet.

Blanda alltid enligt fabrikantens anvisningar rengöringsmedlet med vatten. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20–60 °C.

Eradur golvbeläggningar kan rengöras med högtrycksaggregat och skurmaskiner, med undantag för Eradur WB där mjukare borste krävs. Var noga med eftersköljning av golvet. Golven är nötningsståligena men mattas av att brukas. Beakta skillnad i skiktjocklek på de olika systemen.

NORMAL RENGÖRING AV GOLVET

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm. Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På massiva system som har svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.

Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Intorkat smutsvatten ger intryck av dålig rengöring och kan även försämma golvet ledningsförmåga.

SVÅRT SMUTSADE GOLV

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel. Epoxigolv tål mycket starka alkaliska lösningar av t ex kaustik soda, dock kan golvet matteras. Risken för frätskador på hud är emellertid mycket stor och sådana behandlingar bör undvikas.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning, med undantag för Eradur WB där mjukare borste krävs. Smutsvattnet skall samlas upp och därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat uppnåtts.

SPILL

Vätskor, olja o dyl. tas upp med absorberande spån etc. Rengör med alkaliskt rengöringsmedel för att ta bort den film som kan bli kvar på golvet och orsaka halkrisk samt minska avledningsförmågan.

FLÄCKAR OCH MÄRKEN

Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande rengöringsmedel innehållande milda lösningsmedel, som t ex lacknafta. Även bensin och xylen kan användas på de massiva systemen.

Klotterborttagningsmedel etc. kan användas med försiktighet, de fungerar vanligen mycket bra.

ÖVRIGT

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet återhämtar sig så småningom och dess funktion finns kvar på de massiva systemen. Dock finns stor risk för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eradur AB.